



MANUAL DE USO PODS Y RESISTENCIAS

GUÍA GENERAL

Gracias por elegir Vapor Life. Este manual contiene información importante para el uso adecuado, seguro y responsable de tus pods, cartuchos y resistencias (coils).



IMÁGENES DE REFERENCIA

¿QUÉ SON LOS PODS Y RESISTENCIAS?

Los pods (cartuchos) y resistencias (coils) son componentes esenciales de los sistemas de vapeo. Contienen el líquido y la resistencia que se encarga de calentarlo para generar el vapor.

Existen pods con la resistencia integrada y resistencias intercambiables que se instalan en el pod o tanque según el modelo.



1. INFORMACIÓN GENERAL

Este manual aplica para la mayoría de pods, cartuchos y resistencias (coils) comercializados por Vapor Life, independientemente de su marca, diseño o capacidad.

Características comunes:

- ✓ Diseñados para trabajar con líquidos de vapeo.
- ✓ Disponibles en diferentes ohmajes para distintos estilos de vapeo.
- ✓ Compatibles con dispositivos de pod y pod mods.
- ✓ Fáciles de instalar y reemplazar.
- ✓ Optimización de sabor, vapor y consumo de líquido.
- ✓ Fabricados bajo estándares de calidad.

⚠ IMPORTANTE

- Prohibido su uso en menores de edad (Ley 2354 de 2024).
- No recomendado para mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o personas con condiciones de salud preexistentes.
- Si padeces enfermedades cardiovasculares, respiratorias o cualquier otra condición médica importante, consulta previamente con un profesional de la salud antes de utilizar este producto.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

2. ¿CÓMO ELEGIR EL OHMIJE CORRECTO?

El ohmaje (Ω) determina la cantidad de vapor, sabor e intensidad del golpe de garganta. Elige según tu estilo de vapeo y el dispositivo que uses.

OHMIJE	ESTILO DE VAPEO	VAPEO	SABOR	GOLPE DE GARGANTA	LÍQUIDO
0.4 Ω	DL (Directo a pulmón)	Muy alto	Intenso	Suave	Base libre
0.6 Ω	DL / RDL	Alto	Intenso	Suave - Medio	Base libre
0.8 Ω	RDL (Restrictivo)	Medio	Bueno	Medio	Base libre / Sales
1.0 Ω	MTL (Boca a pulmón)	Medio - Bajo	Bueno	Medio - Alto	Sales / Base libre
1.2 Ω o más	MTL (Boca a pulmón)	Bajo	Bueno	Alto	Sales / Base libre

Los rangos pueden variar según el fabricante. Consulta siempre la potencia recomendada indicada en el empaque o en la tienda.

3. COMPATIBILIDAD DE LÍQUIDOS

Usa siempre líquidos adecuados para el pod o resistencia instalada.

BASE LIBRE

Recomendada para:

- Resistencias bajas (0.4 Ω - 0.8 Ω)
- Mayor producción de vapor.
- Dispositivos de mayor potencia.

SALES DE NICOTINA

Recomendada para:

- Resistencias altas (0.8 Ω - 1.2 Ω o más)
- Golpe de garganta más suave.
- Dispositivos de baja potencia (pods).

Utiliza únicamente líquidos compatibles con el rango de ohmaje de tu resistencia para obtener el mejor rendimiento y evitar daños en el coil.

4. ANTES DEL PRIMER USO



5. INSTALACIÓN

PODS CON RESISTENCIA INTEGRADA

1. Retira el pod usado del dispositivo.
2. Desecha el pod de forma responsable.
3. Coloca el nuevo pod en el dispositivo hasta que encaje.
4. Llena el pod con líquido y espera de 5 a 10 minutos antes de usar.

RESISTENCIAS INTERCAMBIABLES (COILS)

1. Retira el pod o tanque del dispositivo.
2. Extrae la resistencia usada.
3. Inserta la nueva resistencia asegurándote de que quede bien colocada.
4. Llena el pod o tanque con líquido y espera de 5 a 10 minutos antes de usar.

6. ¿CÓMO PROLONGAR LA VIDA ÚTIL?

- ✓ No vapees con el tanque o pod vacío.
- ✓ Respeta el rango de potencia recomendado.
- ✓ Mantén siempre suficiente líquido en el depósito.
- ✓ Realiza caladas moderadas (no excesivamente largas).
- ✓ Espera unos segundos entre caladas para evitar sobrecalentar el coil.
- ✓ Utiliza líquidos de calidad.

7. ¿CUÁNDO CAMBIAR UN POD O COIL?

Cambia tu resistencia o pod cuando presentes alguno de estos síntomas:



El uso prolongado de un coil desgastado puede afectar el sabor y dañar tu dispositivo.

8. CONSERVACIÓN

- Guarda tus pods y resistencias en un lugar fresco y seco.
- Evita la exposición directa al sol y al calor extremo.
- Mantén el empaque limpio y bien cerrado.
- Protege los contactos eléctricos del polvo y la humedad.
- No presiones ni deformes el pod o la resistencia.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
No detecta el pod o coil	Reinstala el pod o la resistencia. Limpia los contactos del dispositivo.
Fugas de líquido	Verifica que el pod esté bien instalado. No sobrellenar el depósito. Revisa el estado del O-ring o sellos.
Sabor a quemado	El algodón está seco o el coil está desgastado. Cambia la resistencia.
Poco vapor	Aumenta la potencia dentro del rango recomendado. Verifica que el líquido sea el adecuado para el coil.
Gorgoteo o ruido	Puede haber exceso de líquido. Limpia el pod y los contactos.
Dry hit (calada seca)	El algodón no está bien humedecido. Espera 5-10 minutos después de llenar el pod.

10. ADVERTENCIAS Y USO RESPONSABLE



En caso de emergencia o ingestión accidental, busca atención médica inmediata o comunícate con la línea de emergencias 123.


11. MANTENIMIENTO



12. RECOMENDACIONES GENERALES



VAPEA RESPONSABLE,
VAPEA VAPOR LIFE.



+57 3207716040